



Informacije o instalaciji

Informacije o instalaciji Deck Art proizvoda

Drveni gornji sloj Deck Art proizvoda zalepljen je na višeslojnu podlogu najvišeg kvaliteta, kako bi se proizveo dimenzionalno stabilan proizvod. Zbog toga naši podovi nude izgled podova od masiva u kombinaciji sa fleksibilnošću višeslojnog poda.

Važne informacije pre početka:

VEOMA JE BITNO da pročitate i razumete ove informacije u potpunosti pre početka, jer nepravilna instalacija može dovesti do ukidanja garancije.

Odgovornost montažera/vlasnika

- Podove treba uneti u zgradu i pregledati pre montaže.
- Instalacija Deck Art podova će biti poslednji korak bilo koje izgradnje ili renovacije.
- Garancije ne pokrivaju materijale oštećene tokom transporta i/ili sa vidljivim oštećenjima nakon instalacije, pri čemu prirodne karakteristike drveta uzrokuju varijacije u obliku, teksturi ili boji drveta i nisu pokriveno garancijom.
- Oštećenja nastala tokom transporta treba naglasiti direktno na dokumentu o dostavi prilikom potpisivanja, ako je moguće, i vraćena prevozniku u slučaju neprihvatanja proizvoda.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilij Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



- Moraju se preduzeti mere kako bi se proizvod sprečio od klizanja ili padanja.
- Montažer preuzima svu odgovornost za finalnu inspekciju kvaliteta proizvoda.
- Ova inspekcija poda treba biti urađena pre instalacije.
U zavisnosti od dostupnosti, dostave mogu sadržati nestandardne dužine i nestandardne veličine pakovanja.
- Pažljivo pregledati pod i oceniti kvalitet, završni rad i boju pre instalacije.
- Montažer mora razumno selektovati proizvod i izbaciti ili iseći komade sa nepravilnostima, bez obzira na uzrok.
- Ako postoji sumnja u kvalitet, proizvodnju ili završni rad, ne instalirati proizvod i momentalno kontaktirati dobavljača.
- Korišćenje boje ili filera za korekciju manjih nepravilnosti tokom instalacije treba prihvatiti kao standardnu praksu.
- Iako je naš proizvod pregledan mnogo puta, neke nepravilnosti se mogu pojaviti (u do 5% površine poda).
- Kada se naručuje pod, količini se mora dodati bar 5% radi sečenja i razvrstavanja.

Potreban alat i pribor

Sve instalacije

Maska za prašinu, metla ili usisivač, kreda, (električna) testera, zaštita za oči, čekić, ručna testera, merač vlage (drvo, beton ili oba), Deck Art glue remover, metar, pomoćni nož, poluga.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilij Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



Uslovi radnog mesta i predinstalacije

- Montažer/vlasnik je odgovoran za utvrđivanje da li su podloge i uslovi radnog mesta strukturno i ekološki prihvatljivi za instalaciju. Proizvođač se lišava sve odgovornosti za neispravnost poda koji je uzrokovan ili povezan sa podlogom, potkonstrukcijom, oštećenjem radnog mesta, neispunjenih ekoloških uslova ili nedostataka nakon instalacije podova. Sve površine moraju biti tvrde, čiste, strukturalno čvrste i ravne.
- Korišćenje odgovarajućih proizvoda i metoda za ispunjavanje rupa u podlozi treba prihvatiti kao standardnu praksu.
- Svi zemljani radovi oko objekta moraju biti završeni. Minimalan pad mora biti 15mm na svakih 3000mm gledano od objekta. Svi oluci i slivnici treba da budu postavljeni.
- Sva spoljašnja vrata i prozori moraju biti ugrađeni. Sav beton, zidarski radovi, malterisanje i ostali „mokri“ radovi moraju biti u potpunosti suvi. Zidne obloge moraju biti postavljene i krečenje završeno. Montažu lajsni izvršiti nakon montaže poda. Podrumi i sutereni moraju biti suvi i dobro ventilisani.
- Deck Art proizvodi se mogu instalirati ispod ili iznad nivoa terena.
- Objekat u koji se pod ugrađuje mora imati konstantnu temperaturu od 15-24°C i vlažnost od 40-65% 14 dana pred instalaciju, kako bi se obezbedila pravilna aklimatizacija. Vlažnost prostorije ne sme preći 40-65%. Imati u vidu da ako relativna vlažnost padne ispod 30% na duži period vremena, pod se može skupiti i raširiti, uzrokujući površinske pukotine, naprsline, iskrivljenja ili delaminaciju.
- Sadržaj vlage u podlozi mora se proveriti prigodnim metodama testiranja. Rezultati testa se moraju dokumentovati.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



- Za garanciju poda površine veće od 80m² i/ili površina koje sadrže podno grejanje pogledati dokument *Deck Art Podno Grejanje i Hlađenje* jer će zahtevati toplotne senzore po dokumentu *Instrukcije o Toplotnim Senzorima*.
Napomena: Vodite evidenciju svih vaših očitavanja za kasnije reference i upite o garanciji. Preporučujemo vođenje evidencije o očitavanjima vlage pre i nakon instalacije. Dobavljač i proizvođač će zahtevati ove mere prilikom bilo kakvih budućih problema.

Skladištenje i rukovanje

Rukovati i istovariti sa opezom. Skladištiti u suvom prostoru, pazeći da je barem 100mm vazdušnog prostora obezbeđeno ispod paketa koji su uskladišteni na ravnim i stabilnim betonskim podovima. Podovi ne treba da budu dostavljeni dok se prozori i vrata u zgradi ne zatvore, stvarajući kontrolisano okruženje za rad, i dok se svi radovi sa cementom, malterisanjem i svi ostali „mokri” radovi ne završe i osuše u potpunosti. Beton treba da bude star barem 60 dana. Deck Art proizvodi moraju, u svom pakovanju, biti skladišteni u okruženju u kojem treba da budu postavljeni barem 72 časa pre montaže. Preduzeti neophodne mere da bi se proizvod sprečio od klizanja ili padanja.

Priprema podloge i preporuke za sve montaže

Betonske podloge

Ukloniti sve prelaze i zidne baze i podrezati sve okvire vrata ručnom ili električnom testerom, koristeći otpadni deo poda kao vodilju za visinu. Novim betonskim pločama

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilij Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



je potrebno minimum 60 dana sušenja pre prekrivanja podovima. Moraju biti pokrivene u potpunosti. Betonska podloga mora biti suva, glatka (ravna unutar 5mm u radijusu od 3000mm ili 3mm u radijusu od 1800mm) i bez strukturalnih mana. Ostrugati ili ošmirglati ručno da bi se uklonio rastresit (pahuljast) beton. Više se preporučuje brušenje visokih tački u betonu od korišćenja smesa za punjenje. Međutim, ako se koristi smesa za punjenje/ravnanje, mora biti smesa na bazi portland cementa (min. 2000N/cm² (3000 psi)) sa visokom kompresivnom snagom. Beton mora biti oslobođen boje, ulja, postojećih lepila, voska, masnoće, prljavštine, zaptivača i smesa za otvrdnjavanje. Oni se mogu ukloniti hemijski ili mehanički, ali ni u kom slučaju ne treba koristiti skidače na bazi rastvarača. Ostaci rastvarača mogu sprečiti zadovoljavajuće vezivanje lepila za podove. Važno je osigurati pogodnu vezu između lepila i betona i dasaka. Deck Art pod se može instalirati na nivou, iznad, kao i ispod nivoa terena, gde uslovi vlage to dozvoljavaju. Da bi se obezbedila dugotrajna veza, pobrinuti se da obim temelja ima odgovarajuću drenažu i parnu branu.

Lagani beton

Lagani beton koji ima suhu gustinu od 1500kg ili manje po m³ (ispod 3000psi) nije pogodan za Deck Art proizvode. Mnogi proizvodi su razvijeni kao samonivelisajući preliv ili podne podloge. Oni uključuju čelijski beton, cementne podloge ojačane smolom i materijale na bazi gipsa. Iako neki od ovih proizvoda imaju neophodne kvalifikacije za podlogu drvenih podova, drugi nemaju. Da bi se testiralo za lagani beton, ogrebite površinu podnožja novčićem ili ključem. Ako se površina lako pretvara u prah ili ima suhu gustinu od 1500kg ili manje po m³ (ispod 3000psi), ne instalirati Deck Art proizvode.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



Drvena potkonstrukcija

Drvena potkonstrukcija mora biti dobro zakucana ili zašrafljena. Vrhovi rupa moraju biti prošireni za eksere i šrafove. Drvena potkonstrukcija mora biti strukturalno čvrsta (podloga bez labavih dasaka, vinila, pločica ili labavih OSB ploča ili šperploče), ravno 5mm u radijusu od 3000mm i suvo. Ne treba da pređe 12% vlage pre instalacije. Ako je podloga jednoslojna, manje od 15mm debljine, dodati jedan unakrsni sloj radi snage i stabilnosti (minimum 10mm debljine za ukupnu debljinu od 25mm). Za instalacije lepilom, drvena potkonstrukcija mora biti oslobođena od boje, ulja, postojećih lepila, voska, masnoće, prljavštine i uretana, laka itd. Podloga od OSB ploča je takođe pogodna podloga. Iverica nije prihvatljiva podloga za instalacije lepilom, ali se može koristiti kao plivajuća podloga.

Kod montaža koje se vrše preko postojećih podova, instalirati pod pravim uglovima u odnosu na postojeći pod.

Provera vlažnosti podloge

Preporučeno lepilo može se koristiti za aplikacije iznad, na i ispod nivoa terena. Aplikacije na svim nivoima su podložne vlazi i treba da se testiraju na vlagu na nekoliko mesta u sklopu instalacionog područja. Prihvatljivi uslovi za instalacije iznad, na i ispod nivoa terena su:

- Manje od ili tačno 75% relativne vlažnosti vazduha.
- Ne veće očitavanje od 2% na meraču vlage, za merenje vlažnosti betonske podloge.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



Merači vlage treba da budu korišćeni samo kao metoda pronalaženja područja koja mogu sadržati prekomernu vlagu, a ne da bi se se utvrdila spremnost betona.

- Drvene podloge moraju imati manje očitavanje vlage od 12% pri korišćenju merača vlage.

Da bi se ispravili bilo kakvi problemi podloge u vezi vlage, ili sačekati da se podloga osuši da bi se specifikacije ispunile ili koristiti odgovarajuću barijeru vlage.

Sve podloge osim drveta i betona

NAPOMENA: Otporni vinil i gumene pločice su neprihvatljive podloge i moraju biti uklonjene. Teraco, pločice i bilo koje druge tvrde površine koje su suve, strukturno čvrste i ravne, kao što je opisano gore, su pogodne kao podloga za instalaciju Deck Art proizvoda. Kao što je navedeno iznad, površina mora biti čvrsta, i očišćena od boje, ulja, postojećih lepila, voska, masnoće i prljavštine. Teraco i keramičke pločice se moraju išmirglati kako bi se osiguralo lepljenje. UPOZORENJE! Ne šmirglati postojeće otporne pločice i podne obloge. Proveriti lokalne i državne zakone za rukovanje opasnim materijalima pre pokušaja uklanjanja ovakvih podova.

Podno grejanje i hlađenje

Neophodna je upotreba toplotnog senzora u podu, kao i zasebnog termostata za individualne prostorije.

Za detaljnije informacije i uputstva, pogledati dokument *Podno Grejanje i Hlađenje*.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



Priprema

Ukloniti sve prelaze i zidne baze i podrezati sve okvire vrata ručnom ili električnom testerom, koristeći otpadni deo poda kao vodilju za visinu.

Postavljanje poda

Bilo da odlučite da instalirate pod metodom lepljenja ili plutajućom metodom, započnite sečenjem četiri do pet dasaka nasumičnih dužina, koje se razlikuju za barem 300mm. U nastavku rada pobrinite se da zadržite minimum od 300mm između spojeva svih susednih redova kako biste obezbedili nasumičnu šaru, bez primetnog obrasca. Nikada ne traćite materijal; iskoristite preostale delove od sečenja da započnete sledeći red ili da završite red.

NAPOMENA: Pri instalaciji pobrinite se da pomešate drvo iz nekoliko paketa da biste obezbedili dobru kombinaciju nijansi tokom instalacije. Ostavite prostor za širenje od 15mm po obimu prostorije. Nikada ne udarajte površinu čekićem ili slično, jer možete oštetiti završni sloj.

Preporučene površine za montažu podova

Montaža metodom lepljenja

- 18mm, šperploča ili OSB
- Akustični beton minimum 3000psi
- Akustična podloga od plute
- Keramika, teraco, škriljac i mermer

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



- Betonske ploče
- Postojeći pod od masiva
- Poželjno: 18mm CDX šperploča ili 18mm OSB PS2 podloga,
Minimum: 15mm CDX šperploča
- Vinil, otporne pločice, pod od plute

Montaža plutajućih podova

- Betonske ploče
- Akustični beton minimum 2000psi
- 18mm šperploča ili OSB
- Postojeći pod od masiva
- Vinil, otporne pločice, pod od plute

Smernice za instalaciju lepljenjem

Dodatni alati i potrebni materijali:

Uretan lepilo za pod (nebazirano na vodi), lopatica koju preporučuje proizvođač lepila, prajmer za aplikacije ispod nivoa terena, čiste bele krpe, razređivač/odstranjivač lepila na bazi uretana, lopatica za lepilo, lenjir.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-0000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



Smernice za instalaciju ispod nivoa terena

NAPOMENA: Betonska ploča se smatra da je ispod nivoa terena kada je bilo koji deo ploče ispod nivoa zemlje, na primer izlazni podrum je ispod nivoa! Tretirati odobrenim retarderom vlage, kompatibilnim sa instrukcijama proizvođača lepila.

Korak 1 – Početak radova

Izabrati početni zid. Preporučljivo je da se krene od dužeg zida u prostoriji, ali treba proveriti paralelnost i prilagođavati po potrebi. Gde god je to moguće, pod postaviti pod uglom od 90° u odnosu na podne grede. Meriti od zida dve širine daske plus 9,5mm (ovo ostavlja 15mm prostora za širenje kada se poslednja daska instalira) i obeležiti svaki kraj prostorije i spojiti liniju kredom. Učvrstiti lenjir na podlogu po liniji nacrtanoj kredom. Lenjir predstavlja nepomičnu tačku u odnosu na koju se postavlja pod i osigurava nepomičnost poda tokom instalacije. Ovo je kritičan deo instalacije. Molimo pogledajte deo „prostori velike površine“ za više informacija o instalaciji u velikim prostorima.

Korak 2 – Nanošenje lepila

Koristiti preporučenu lopaticu pod uglom od 45° kako bi se dobio tačan premaz lepila i obezbedila ispravna i dugotrajna veza. Nepravilno lepljenje može izazvati labave ili šuplje tačke. Razmazati lepilo od lenjira do otprilike 750mm. Korisno je raditi u manjim odeljcima, jer će omogućiti dobar raspored lepila da bi se instalirali podovi bez stavljanja tegova i obezbediće ispravan prenos lepila na pod.

NAPOMENA: Zameniti lopaticu na svakih 185 do 275m² zbog habanja. Ovo omogućava ispravnu razmeru nanosa lepila.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilij Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



Korak 3 – Montaža početnih dasaka

Montirati prvi red početnih dasaka sa stranom sa jezičkom okrenutom ka lenjiru i učvrstiti na mesto. Kada je početni red učvršćen, nastaviti sa montažom. Nikada ne nanositi više lepila od onoga što može biti pokriveno, koristeći preporuku proizvođača lepila. Nikada ne postavljati pod dalje od onoga što se može komotno doхватiti. Postaviti jezičak u žleb i čvrsto pritisnuti na lepilo. Staviti tegove na zalepljenu površinu i držati barem 24h nakon lepljenja, koristeći barem 20kg tegova po m². Nikada ne gurati daske kroz lepilo. Testirati ispravnost veze povremenim podizanjem daske i proveravanjem dobrog prenosa lepila (90%) zatim zameniti lepilo. Očistiti lepilo sa površine poda pre nego što se stvrdne.

NAPOMENA: Pažljivo koristiti gumeni malj pri spajanju materijala, jer može oštetiti završni sloj i prouzrokovati štetu.

Korak 4 – Završetak posla

Nakon što se poslednji red završi, dozvoliti lepilu da se osuši preko noći ili po uputstvima proizvođača lepila. Ukloniti lenjir i montirati preostala dva reda do početnog zida. Jezičci će se morati ukloniti u redu do zida i po potrebi dodatno skratiti da bi se zadržao prostor za širenje od 15mm. Montirati odgovarajuće lajsne kod pragova vrata, kao prelaz, i duž zidova, kako bi se prekrilo prostor za širenje. Očistiti pod pomoću usisivača ili suvom krpom za brisanje prašine. Održavati pod u skladu sa *Istrukcijama za Negu i Održavanje*.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



Smernice za plivajuću montažu

Dodatni alat i potreban materijal

PVAC lepak za drvo, drveni ili plastični odstoynici, barijera vlage od 0,15 mm polietilena za betonske podloge.

Korak 1 – Priprema podloge

Kao deo pripreme podloge ukloniti sve postojeće neravnine. Sve okvire vrata treba izvaditi ili zaseći da bi se dozvolio prostor za širenje od 15mm i da bi se izbegli nezgodni rezovi. Ovo se lako uradi tako što se postavi jedan deo daske na podlogu kao visinska vodilja za ručno testerisanje. Instalirati barijeru vlage preko drvene podloge. Koristiti 0,15 mm polietilena za betonske podloge. Instalirati barijeru vlage paralelno sa smerom poda i ostaviti 75mm viška na obimu. Pobrnuti se da se svaki niz preklapa sa prethodnim za 150mm ili više. Ako se koriste, instalirati otporne podloge paralelno sa vlažnom membranom, prateći uputstva proizvođača.

NAPOMENA: Neke otporne podloge sadže ugrađenu barijeru vlage, isključujući potrebu za zasebnom barijerom. Uvek proveriti da li je perm vrednost otporne podloge pogodna sa podlogom koja se pokriva (Za beton 13 ili manje. Za drvo veće ili jednako 7 ili manje ili jednako 50.)

Korak 2 – Početak radova

Nakon instalacije barijere vlage i otporne podloge (ako se koristi) na podlogu, radno mesto je spremno za montažu poda. Nikada ne otvarati pakete pre početka

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



instalacionog procesa. Ostaviti prostor za širenje od 15mm duž zidova korišćenjem distancera. Ako početni zid nije u ravni, preporučeno je izrezati prvi red dasaka da bi se ostavio prostor za širenje od 15mm i ravna linija za rad. Molimo pogledajte sekciju „prostori sa velikom površinom” za više informacija o instalaciji u velikim prostorima.

Korak 3 – Montaža, lepljenje ivica

Deck Art daske moraju biti zalepljene po ivicama u potpunosti, koristeći PVAC lepak. Naneti liniju lepka na pero. Potpuno zalepiti svaki spoj, takođe nanošenjem lepka na žleb (ili na pero). Ako se višak lepka iscedi na površinu poda, obrisati pomoću ubrusa ili tkanine. Montirati prvi red koristeći prigodan prostor za širenje, sa stranom sa žlebom okrenutom ka zidu. Sledeći redovi se montiraju i moraju biti zalepljeni po ivicama. Ne kucati na stranu sa žlebom, jer može dovesti do oštećenja! Proveriti da li je sklop čvrst sa strana i na krajevima. Ostaviti 400mm između krajnjih spojeva susednih redova; krajnji spojevi ne treba da se ponavljaju preko instaliranog poda. Nikada ne instalirati bez krajnjih spojeva u podu.

Korak 4 – Montiranje poslednjeg reda, završni dodaci

Najčešće, poslednji red ne staje po širini. Kada se to desi, pratiti ovu jednostavnu proceduru: položiti red nezalepljenih dasaka, jezičak prema zidu, direktno na poslednje montirani red. Uzeti mali deo daske, okrenut licem nadole i stranom sa jezičkom ka zidu. Olovkom nacrtati liniju duž reda koji se kreće uz zid. Proizišla linija pokazuje odgovarajuću širinu poslednjeg reda koji će, nakon sečenja, moći da se uglavi na mesto koristeći polugu. Nakon što se završi instalacija, pobrinuti se da su podloške uklonjene i da je prostor za širenje pokriven odgovarajućom lajsnom. Uvek

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilij Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-0000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



pričvrstiti lajsne uz zid ili vertikalni predmet, a nikada uz Deck Art daske. Očistiti pod pomoću usisivača sa četkom/filcem ili suvom krpom za prašinu i održavati pod po uputstvima u dokumentu *Instrukcije za Negu i Održavanje*.

Prostori sa velikom površinom

Dilatacija građevinske strukture

Za instalaciju metodom lepljenja, kao i za plutajući pod, u prostorima sa velikom površinom, uvek je preporučeno da se dilatacija građevinske strukture prilagodi ostavljanjem istog prostora za širenje u podu. Ovaj prostor se može prekriti t-lajsnom ili popuniti fleksibilnom zaptivnom smesom.

Raspored i prostor za širenje

Kada površina poda pređe 10 metara u širini i/ili 30 metara u dužini, dodatni prostor za širenje se mora uključiti u površinu, kao i u obim i sve vertikalne dodirne površine. Za plutajuće instalacije, dozvoliti 6,5mm širenja na svaka 3 linearna metra poda u oba smera, ali nikada manje od 15mm. Primer: Soba od 9 x 9m zahteva 19,5mm prostora za širenje na svim ivicama.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



Prevenција

Da bi se pod zaštitio i održao u dobrom stanju, pratiti sledeće korake:

Da:

- Održavati unutrašnju relativnu vlažnost između 40% i 65%. Ako se ove preventivne mere ne pridržava, pod može da naprsne, da se prelomi, da dođe do diskoloracije, da se iskrivi, izuvije i delaminira.
- Koristiti zaštitne jastučice od filca ispod svih nogara nameštaja.
- Zameniti uske, tvrde točkice na nameštaju sa širokim gumenim.
- Uvek čistiti pod u skladu sa *Instrukcijama za Negu i Održavanje*.
- U slučaju prosipanja, momentalno obrisati.
- Pri prenošenju teških predmeta koristiti pokretnu platformu.
- Stavite (neklizajuće) podloge ili tepihe na prometne delove.
- Koristite (neklizajuće) otirače kako biste sačuvali pod od abraziva, kao što su prljavština, pesak i šljunak.
- Zaštititi pod od direktne sunčeve svetlosti.
- Povremeno pomerati tepihe, jer blokiraju sunčevu svetlost i mogu dati izgled diskoloracije poda u prostoru ispod tepiha.

Ne:

- Ne dozvoliti vodi da se zadržava na podu.
- Ne hodati po podu ako bilo kakav tvrd i/ili oštar predmet izbija iz đona cipele.
- Ne koristiti sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže alkale, amonijak, deterdžente, izbeljivače, citrus.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



- Ne dozwolliti nameštaju da stoji na malim tvrdim nogarama.
- Ne koristiti sredstva za čišćenje na paru ili bilo koju mašinu kojom se može ugroziti završni rad Deck Art poda.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com