



Nega i održavanje

Instrukcije za čišćenje i održavanje

Deck Art proizvodi sa završnim uljem.

VEOMA JE BITNO da pročitate i razumete ove informacije u potpunosti. Nepravilno održavanje i/ili nega može poništiti garanciju.

Opšte informacije

Novopristiglom Deck Art podu potrebna je jedna nedelja da se u potpunosti stvrdne. Tokom tog perioda preporučujemo čišćenje usisivačem ili suvom krpom za brisanje (ne koristite vlažnu krpou).

Nakon perioda od jedne nedelje, pod može da se održava koristeći Deck Art proizvode za održavanje.

Zaštita poda

Višeslojni pod može biti prelepa investicija. Da biste ga zaštitili od štete nanešene vlagom i nepravilnom upotrebom, pratite naše smernice:

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



Smernice za zaštitu poda:

- Uvek čistite pod u skladu sa instrukcijama.
- Održavajte unutrašnju relativnu vlagu između 40% i 65%. Ako se ne pridržavate ove preventivne mere, vaš pod može da naprsne, da se prelomi, da dođe do diskoloracije, da se iskrivi, izvije i delaminira.
- Koristite zaštitne jastučice od filca, napravljene za upotrebu sa drvenim podovima, ispod svih nogara nameštaja.
- U slučaju da nešto prospete, obrišite momentalno.
- Stavite neklizajuće podloge ili tepihe na prometne delove.
- Koristite neklizajuće otirače (spolja i unutra) da biste sačuvali pod od abraziva kao što su prljavština, pesak i šljunak.
- Zamenite uske, tvrde (plastične) točkice na nameštaju sa širokim gumenim.
- Ne koristite gumene ili plastične prostirke, jer mogu dovesti do diskoloracije poda.
- Ne koristite sredstva za čišćenje na bazi amonijaka i voska, deterdžente, izbeljivače, lakove, uljane sapune ili kisele materijale, kao što je sirće.
- Ne hodajte po podu u cipelama sa visokom potpeticom.
- Ne hodajte po podu ako vam se bilo kakav tvrd i/ili oštar predmet nalazi u donu cipele.
- Održavajte dužinu noktiju vaših ljubimaca da biste sprečili ogrebotine na završnom sloju poda.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



Raspored čišćenja i nege za stambene, polukomercijalne i komercijalne prostore

Deck Art završeni proizvodi zahtevaju periodično čišćenje, negu i tretmane uljem.

Učestalost tretmana zavisi od upotrebe, količine prometa, opšteg habanja, učestalosti čišćenja, izloženosti suncu i sl.

Metoda	Stambeni prostor	Polukomercijalni prostor	Komercijalni prostor
RUTINSKO ČIŠĆENJE (usisivač, metla, krpa za prašinu)	Svakodnevno	Svakodnevno	Svakodnevno
TEMELJNO ČIŠĆENJE Deck Art Cleaner	Jednom nedeljno	2-3 puta nedeljno	Svakodnevno
DUBINSKO ČIŠĆENJE Deck Art Strong Cleaner	Na svakih 6 meseci	Po potrebi, jednom mesečno	Po potrebi, 2-3 puta mesečno
NEGA - OSVEŽAVANJE Deck Art Refresh	Jednom godišnje	Na svakih 6 meseci	Na svaka 3 meseca
SPECIJALNA ZAŠTITA Deck Art One	-	Samo jednom (7 dana nakon postavljanja poda)	Samo jednom (7 dana nakon postavljanja poda)
PROFESIONALNA NEGA: Uljenje	Jednom svake 3 godine	Jednom godišnje	1-2 puta godišnje

deckart pr



Čišćenje poda

Preporučeno je redovno čišćenje i održavanje kako bi pod ostao sačuvan i izgledao najbolje.

UPUTSTVO: Temeljno čišćenje

1. Pre čišćenja Deck Art Cleaner-om, očistite pod metlom, krpom za prašinu ili usisajte.
2. Dobro promućkajte posudu sa Deck Art Cleaner-om pre upotrebe.
3. Ravnomerno raspršite Cleaner po podu (radite na malim površinama).
4. Prebrišite pod u smeru godova na drvetu koristeći krpu od mikrofibera ili tkaninu bez lana. Zaprljanu krpu isperite mlakom vodom, dobro iscedite, te nastavite čišćenje.
5. Nakon temeljnog čišćenja, pustite pod da se potpuno osuši (približno 15 minuta).
6. Očistite alate čistom vodom nakon upotrebe.

UPUTSTVO: Dubinsko čišćenje

1. Pre čišćenja Deck Art Strong Cleaner-om, očistite pod metlom, krpom za prašinu ili usisajte.
2. Dobro promućkajte posudu sa Deck Art Strong Cleaner-om pre upotrebe.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



3. Ravnomerno raspršite Strong Cleaner po podu (radite na malim površinama).
4. Prebrišite pod u smeru godova na drvetu koristeći krpu od mikrofibera ili tkaninu bez lana. Zaprljanu krpu isperite mlakom vodom, dobro iscedite, te nastavite čišćenje.
5. Nakon temeljnog čišćenja, pustite pod da se potpuno osuši (približno 15 minuta).
6. Očistite alate čistom vodom nakon upotrebe.

Nega poda

Redovno osvežavanje Deck Art Refresh-om poboljšava vizuelni izgled i produžava trajanje poda. Deck Art Refresh sadrži sastojke koji daju efekat „voštanog sjaja“ završnom sloju parketa. Ovakav efekat obnavlja dugotrajnost nege i zaštite.

UPUTSTVO:

1. Uklonite svu prašinu, prljavštinu i masnoću sa poda koristeći krpu, meku četku ili usisivač pre korišćenja Deck Art Refresh-a.
2. Zagrejte bočicu Deck Art Refresh-a do sobne temperature i dobro promućkajte.
3. Po površini poda poprsajte Deck Art Refresh direktno iz bočice.
4. Koristeći prigodan aplikator (krpa od mikrofibera ili tkanina bez lana) prebrišite pod u smeru godova na drvetu i ostavite da se osuši.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



5. Očistite alate čistom vodom nakon upotrebe.

6. Po podu se može hodati nakon 60 minuta. *

*Optimalni uslovi su 18-25°C, relativna vlažnost <65%. Niske temperature i visoka vlažnost produžuju, dok visoke temperature i niska vlažnost skraćuju vreme sušenja.

SPECIJALNA ZAŠTITA (OPCIONALNO) – SREDSTVO DECK ART ONE

Ako želite da maksimalno povećate otpornost Deck Art drvenog poda u vašem polukomercijalnom ili komercijalnom prostoru, potrebno je da nakon montaže Deck Art parketa uradite sledeće:

1. Sačekajte 7 dana od dana postavljanja Deck Art parketa.
2. Usisajte parket i obrišite ga suvom krpom od mikrofibera.
3. Temeljno očistite parket prateći instrukcije iz podnaslova *Temeljno čišćenje*.
4. Zagrejte bočicu Deck Art One-a do sobne temperature.
5. Radeći na manjim površinama, ravnomerno nanesite sredstvo na Deck Art parket, te prebrišite pod u smeru u smeru godova na drvetu, koristeći krpom od mikrofibera. Ovaj postupak ponovite na celoj površini parketa.
6. Ostavite da se osuši 24h. Nakon tog perioda, nastavite sa normalnim korišćenjem prostora, prateći smernice za negu i održavanje.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-0000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com



PROFESIONALNA NEGA ULJEM

Zakazati profesionalnu negu uljem po predviđenom terminu ili kada se za to ukaže potreba (početni znaci vidljivog habanja površine poda).

Obratite se našoj stručnoj službi za savet i sve potrebne informacije.

Važna napomena

- Različite fleke se mogu ukloniti koristeći naš set za uklanjanje fleka.

deckart pr

21460, Vrbas, Blok Vasilj Koprivice 18 Telefoni: 021/ 794 220, 021/ 794 222
PIB: 111758275 Matični Broj: 65643910 Tekući Račun: 205-000000272897-77
Web: www.deckart-parquet.com Email: office@deckart-parquet.com